



주스착즙방법

1. 재료준비

감귤류(레몬, 자몽, 오렌지 등)의 과일로 준비해주세요. 재료의 양 꼭지를 제거하면 착즙이 용이합니다. 준비된 과일을 반으로 자른 후, 스퀴저 콘 C 위에 올려주세요.

2. 착즙준비

주스 배출구 F를 위로 올린 후, 앞에 컵을 놓아주세요. 컵이 없으면 착즙 된 주스가 흐를 수 있습니다.



3. 착즙하기

착즙이 완료될 때까지 핸들 A를 눌러주세요. 착즙이 완료되면 주스 배출구 F를 아래로 내려주세요. 주스 받침 E에 남아있는 주스가 흘러나올 수 있도록 주스 받침 E 뒷쪽을 들어주세요.

참 고: 과일은 항상 착즙 전에 깨끗이 씻어서 착즙하세요.

색이 선명하고 싱싱한 과일을 선택하세요. 오래되어 껍질이 오그라든 과일은 피하십시오. 착즙한 주스는 장기보관하지 마시고 가급적 바로 드시기를 권장합니다.

주 의: 착즙할 때 움직이거나 회전하는 부품 근처에 손이나 손가락을 가까이 하지 않도록 주의하세요. 필터 E에 찌꺼기가 많을 경우 착즙이 원활하지 않을 수 있으니 찌꺼기를 제거한 후 착즙해주세요. 핸들 A에 무리하게 힘을 가해 누를 경우 제품이 파손될 수 있으니 주의하세요.

세척방법

1. 부품분리

착즙이 완료되면 핸들 A를 위로 올려, 과일커버 B를 시계반대방향으로 돌리고, 아래로 빼주세요. 스퀴저 콘 C, 필터 D, 주스 받침 E 순서로 분리해 주세요. 조립은 분리의 역순으로 조립해주세요.



2. 세척하기

사용 후에는 필터와 주스받침에 남아있는 과육이 말라붙지 않도록 부드러운 수세미로 바로 세척하세요. 본체 G는 물기를 꼭 짰 타올이나 부드러운 천으로 닦아주세요. 본체 G의 알룩은 베이킹소다를 사용하여 닦아주세요. 처음 사용하기 전에 베이킹 소다, 구연산 또는 식초를 희석한 물에 30분 정도 담가두어 살균세척해주세요.

참 고: 끓는 물이나 고온을 이용한 세척이나 식기 세척기, 식기 건조기에 넣지 마세요.

철 수세미, 연마제, 샌크용제 등 날카로운 청소 도구를 사용하지 마세요. 소모성 부품은 18개월 단위로 교체해주세요.

주 의: 본체 G를 물에 담그거나 행구지 마세요. 스퀴저 콘 C이나 필터 D 가장자리가 날카로울 수 있으니 세척 시 주의하세요.

www.hurom.co.kr | 1544-7011

Copyright © All Rights Reserved by HUROM

제품명	압즙기(가정용)
모델명	CJ-B02FSS, CJ-B02FPP, CJ-B02FPB
정격전압	220 V
정격주파수	60 Hz
정격소비전력	100 W
정격사용시간	15초 이하 단시간 정격
제품무게	2.35kg(5.18lb)
제품사이즈	240 x 190 x 467.5 mm



사용설명서 가정용 (보증서 재중)

- 1 안전한 사용을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 2 읽은 후에는 누구나 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 3 본 제품 구매 시 대한민국 법률이 적용되며, 대한민국 외에서 사용할 경우 A/S가 불가합니다.
- 4 본 제품의 사양은 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

<안전한 사용을 위한 경고사항>을 반드시 읽어주십시오.



경고

표시사항을 위반한 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있음

젖은 손으로 코드를 꽂거나 뽑지 마세요. 전원코드를 콘센트 깊숙이 정확하게 꽂아 받으세요. 화재, 감전, 상해, 고장의 원인이 됩니다.

전원코드, 전선시 파손 손상되었거나 콘센트의 꽂는 부위가 느슨할 때는 사용하지 마세요. 화재, 감전, 상해, 고장의 원인이 됩니다. 사용을 중지하시고 후품 고객센터로 문의하세요.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마세요. 감전, 화재, 성능 이상의 원인이 됩니다. 전압이 다를 경우 모터의 수명을 단축시키거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 상처 주거나, 잡아당기거나, 고온 근처에 놓거나, 가스레인지 등 화기 근처에 두거나, 무거운 물건을 올려놓거나, 좁은 곳에 끼워 놓거나, 가공하지 마세요. 전원코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

전원코드 손상시 수리 및 개조하지 마시고 고객센터(1544-7011)로 연락 주시어 점검 받으시길 바랍니다. 화재, 감전, 상해, 고장의 원인이 됩니다.

절대로 개조하지 마세요. 또한, 임의로 분해하거나 수리하지 마세요. 화재, 감전, 상해, 고장의 원인이 됩니다. 제품 AS 및 점검은 고객센터로 문의하세요.

본체의 틈새나 구멍에 손가락, 철핀 등의 이물질들을 넣지 마세요. 화재, 감전, 상해, 고장의 원인이 됩니다. 제품 AS 및 점검은 고객센터로 문의하세요.

당사 순정부품 이외의 부품 또는 부속품을 사용하지 마세요. 화재, 감전, 상해, 고장의 원인이 됩니다.

착즙 이외의 용도로 사용하지마세요. 화재, 감전, 상해, 고장의 원인이 됩니다.

야외에서 사용하지마세요. 화재, 감전, 상해, 고장의 원인이 됩니다.

어린이 손이 닿는 곳에서는 사용하지 마세요. 어린이나 취급에 익숙하지 않은 사람은 혼자 사용하지 마세요. 어린이가 잘못 건드리거나, 넘어트리면 상해나 고장의 우려가 있습니다.

취급에 익숙하지 않은 사람은 혼자 사용하지 마세요. 신제팅에 또는 심리적 문제가 있거나 경험과 지식이 부족한 사람은 감독자 없이 사용하지 마세요.



주의

표시사항을 위반한 경우 상당한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있음

본 제품을 청소하기 전에는 반드시 전원 플러그를 분리해주세요. 화재, 감전, 상해, 고장의 원인이 됩니다.

본 제품은 평평하고 안정된 장소에 놓고 사용하세요. 테이블의 모서리 등 떨어질 위험성이 있는 곳에서 사용하면 상해나 고장의 원인이 됩니다.

본체에 물을 묻히거나 흐르는 물에 씻지마세요. 본체의 스위치에 물이나 기타 이물질이 들어가지 않도록 주의하세요.

작동 중에 스위처 콘에 젓가락이나 포크를 넣거나 손을 올리지마세요. 상해나 고장의 원인이 됩니다.

작동 중에 본체를 이동시키거나, 구성품을 분리하지 마세요. 화재, 감전, 상해, 고장의 원인이 됩니다. 반드시 정지시키고 전원코드를 뽑은 후 이동하시기 바랍니다.

내용물이 없는 상태에서 작동하지마세요. 고장, 성능 이상의 원인이 됩니다.

제품에 심한 충격을 주거나 떨어트리지 마세요. 화재, 감전, 상해, 고장의 원인이 됩니다.

제품 사용 시 넥타이, 긴 목걸이, 스카프 등이 스위처 콘에 말려들어가지 않도록 주의하세요. 상해나 고장의 원인이 됩니다.

장시간 사용할 경우, 약 10분간 모터를 식힌 후 재가동하여주세요. 모터의 과열로 고장의 원인이 됩니다. 재작동은 충분히 기기를 완전히 정지시킨 뒤 사용하시기 바랍니다.

이상한 소리나 과도한 발열, 연기가 나면 즉시 사용을 중지하고, 고객센터로 연락하시기 바랍니다. 새 제품 사용 시 나는 냄새는 시간이 지나면 자연 소멸하는 냄새입니다.

80 °C 이상의 고온에서는 씻지 마세요. 식기 세척기, 건조기, 전자레인지 등에 넣지 마세요. 고장, 부품 변형의 원인이 됩니다.

기기를 이동할 때는 반드시 두 손으로 본체를 안전하게 잡고 이동하세요. 본체 측면 등을 잡고 이동하면 본체가 낙하하여 상해나 고장의 원인이 됩니다.

가정용 제품을 상업적인 용도로 사용하지 마세요. 많은 양의 재료를 무리하게 사용할 경우 부품 파손의 원인이 됩니다.

품질보증서

- 본 제품은 엄격한 시험과정을 거쳐 한국산업기술시험원의 안전인증 승인을 받은 제품이며, 소비자 피해 발생 시 공정거래위원회가 고지한 소비자분쟁해결기준에 따라 보상해 드립니다.
- 품질 보증기간내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 기능상의 하자에 대해서는 당사가 무상으로 수리해 드리고, 수리가 불가능한 경우는 제품을 교환해 드립니다. 품질 보증 기간은 구입일로부터 산정되며 구입일자가 확인되지 않는 경우 제조년월일로 부터 12개월이 경과한 날까지입니다. 다음의 경우는 유상으로 수리해 드립니다.
 - 품질 보증 기간이 경과하여 발생한 성능 불량 및 고장
 - 소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 고장
 - 당사의 서비스 센터나 대리점이 아닌 장소에서 수리하여 발생한 고장
 - 사용 전원의 이상이나 접속기기의 불량으로 인한 고장 (품질 보증 기간 불문)
 - 천재지변에 의한 제품 고장 또는 결함
- 휴품 제품의 하단에는 정품 여부 및 제조일자를 판단할 수 있는 '바코드'가 부착되어 있습니다. 만약 제품에 바코드가 부착되어 있지 않거나 훼손되어 있는 경우 정품 인증 및 제조일자 판단이 불가능하여 제조사의 품질보증의무에 따른 무상 A/S가 제한될 수 있으나, 제품 구입 시 '바코드' 부착 여부를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
- 당사의 서비스를 원할 경우, 고객센터로 연락해 주시기 바랍니다.
- 본 제품 구매 시 대한민국 법률이 적용되며, 대한민국 외에서 사용할 경우 A/S가 불가합니다. 본 제품은 한국의 전압 및 주파수에 맞게 제조된 제품입니다. 한국과 전압 및 주파수가 다른 국가에서 본 제품을 사용할 경우, 제품수명이 단축되고 발열현상이 나타날 수 있으니 각 국가별 전압 및 주파수에 맞는 제품만을 사용해 주시기 바랍니다.

제품명	압즙기
모델명	
고객 생명 / 연락처	
고객 주소	
제조 번호	
구입 일자	
구입처	
구입자 주소	

품질 보증 기간	1년 (가정용에 한함)	제조국	중국
휴품 홈페이지	www.hurom.co.kr	휴품 고객센터	1544-7011
제조사	Huizhou Liantek Technology Appliances Co.,Ltd.		
수입처 및 소재지	(주)휴롬 엘엑스 / 서울특별시 강남구 논현동 209-3번지(학동로228)		

- ※ 수리를 의뢰하실 때 보증서를 제시해야 서비스를 받을 수 있습니다. 보증서는 재발행 되지 않으므로 잘 보관해 주세요.
- ※ AS 발송처는 수입처 주소와 다르므로 고객센터에 연락 후 발송해주세요.
- ※ 제품특징 및 상세한 설명은 휴품 홈페이지 또는 휴품 고객센터에 문의하세요.